

Mercedes - Benz - Xenon koplampen | HELLA

Mercedes - Benz

Xenonlamp met geïntegreerde ontsteker

Bedrijfsminutenteller uitlezen/ op nul zetten

Bij sommige varianten wordt de informatie over de bedrijfsminuten van de xenonlampen opgeslagen in de voedingsmodule van de xenonkoplamp.


Oplossing:

alvorens de xenonlamp te vervangen, moeten de gebruiksminuten worden uitgelezen. Deze informatie kan worden gelezen met behulp van een geschikt diagnostisch apparaat.

Na het vervangen moet de bedrijfsminutenteller op nul worden gezet. (Afb.1).

Aanbeveling:

- Vervang de lichtbronnen per paar



Voorbeeld: (afb.1)

Hella-Gutmann mega-mac's

Afb. 1