



Fiat 500 X – Piszczące odgłosy przy hamowaniu

Karta katalogowa	
Producent	Fiat
Model pojazdu	500 X
Modele	Wszystkie modele, do nr VIN: 0P318018
Rok produkcji	2014 -
Objawy	Piszczące odgłosy podczas hamowania

 Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Fiat 500 X – Piszczące odgłosy

W przypadku wyżej wymienionych pojazdów podczas hamowania z przedniej części pojazdu mogą pojawić się piszczące odgłosy. Hałas występuje głównie podczas hamowania z niewielką prędkością i do momentu zatrzymania się pojazdu.

Przyczyną może być nadmiar środka do zabezpieczania gwintów. Środek zabezpieczający pomiędzy zwrotnicą a wspornikiem zacisku hamulcowego na przedniej osi chroni przed ułożeniem elementów w jednej płaszczyźnie.

W celu rozwiązania problemu należy wykonać następujące czynności:

- Zdemontować i wyrzucić śruby mocujące wspornika zacisku hamulca osi przedniej
- Oczyszczyć powierzchnie styku zwrotnic i wsporników zacisków hamulcowych
- Włożyć nowe śruby mocujące ze środkiem zabezpieczającym i dokręcić je z podanym przez producenta momentem dokręcenia

Przedruk, przekazywanie, powielanie, przetwarzanie w jakiegokolwiek formie i podawanie treści niniejszej dokumentacji do wiadomości osób trzecich, także we fragmentach, jest dozwolone wyłącznie za naszą jednoznaczną pisemną zgodą i z podaniem źródła. Schematyczne prezentacje, zdjęcia i opisy służą jedynie do objaśnienia i uzupełnienia tekstu dokumentu i nie mogą stanowić podstawy do wykonania montażu lub budowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.