

Fiat Grande Punto - Rozrusznik nie działa | HELLA

Fiat

Grande Punto (199)

Silnik: 1,2 i (48 KW)

Rozrusznik nie działa

W wymienionych pojazdach uszkodzenie przełącznika rozrusznika może spowodować, że silnik nie będzie obracać się lub zaskakiwać.

Przełącznik, który odpowiada za wystawienie rozrusznika, może się tymczasowo „zawiesić”. Z tego powodu rozrusznik nie zostaje wystawiony.

W związku z tym w pamięci błędów zostaje często zarejestrowany kod błędu P0657 (napięcie akumulatora przed/za przełącznikiem głównym; błąd zasilania napięciowego).

W celu rozwiązania problemu należy sprawdzić bezpiecznik (30A) i przełącznik służący do wystawienia rozrusznika, w razie potrzeby wymienić. Bezpiecznik i przełącznik znajdują się w skrzynce bezpiecznikowej komory silnika.