

Fiat Idea Lancia Musa - Sporadyczne włączanie się świateł awaryjnych | HELLA

Fiat Idea

Od numeru nadwozia 122376-129997

Lancia Musa

Od numeru nadwozia 1050002-1057835

Wszystkie pojazdy z ręczną regulacją temperatury

Sporadyczne włączanie się świateł awaryjnych

Jeżeli klient zgłosi opisany błąd, może to być spowodowane przez problem z wyłącznikiem świateł awaryjnych. Z powodu wewnętrznego uszkodzenia wyłącznika światła awaryjne włączają się bez jego wciskania. W takim przypadku należy wymienić wyłącznik świateł awaryjnych.

Wykonać czynności w następujący sposób.

