

Ford Wszystkie modele z tarczowym układem hamulcowym na tylnej osi - Wskazówka dotycząca konserwacji — cofanie tłoka hamulca | HELLA

Ford

Wszystkie modele z tarczowym





Tłoki zacisków hamulca stosowanych dotychczas cofają się przez obracanie w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

