



Jeep Compass – Silnik gaśnie po uruchomieniu przy niskich temperaturach zewnętrznych

Karta katalogowa	
Producent	Jeep
Model pojazdu	Compass
Rok produkcji	2017
Kod silnika	Wszystkie modele
Objawy	Silnik gaśnie po uruchomieniu przy niskich temperaturach zewnętrznych

 Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Zaraz po uruchomieniu w niskich temperaturach zewnętrznych silnik w samochodzie Jeep Compass może zgasnąć.

W przypadku wyżej wymienionych pojazdów, przy niskich temperaturach zewnętrznych (-10°C) silnik może zgasnąć chwilę po uruchomieniu. Dzieje się tak często, gdy pojazd stał przez noc.

Szczególnie podczas jazdy na krótkich dystansach w układzie wydechowym gromadzi się kondensat, który przy niskich temperaturach zewnętrznych zamarza i blokuje przepływ spalin. Powoduje to zgaśnięcie silnika po uruchomieniu.

Aby temu zaradzić, należy w dolnej części tłumika tylnego wywiercić otwór o maksymalnej głębokości 25 mm i średnicy 3 mm (patrz rysunek). Aby zapewnić to odprowadzenie wody kondensacyjnej.



Przedruk, przekazywanie, powielanie, przetwarzanie w jakiegokolwiek formie i podawanie treści niniejszej dokumentacji do wiadomości osób trzecich, także we fragmentach, jest dozwolone wyłącznie za naszą jednoznaczną pisemną zgodą i z podaniem źródła. Schematyczne prezentacje, zdjęcia i opisy służą jedynie do objaśnienia i uzupełnienia tekstu dokumentu i nie mogą stanowić podstawy do wykonania montażu lub budowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.