



Lexus LS400 – Kontrolka VSC #wieci si# stale

Karta katalogowa	
Producent	Lexus
Model pojazdu	LS400
Silnik	4,0 i V8
Rok produkcji	1994 – 2000
Objawy	Kontrolka VSC #wieci si# stale

 **Wa#na informacja dotycz#ca bezpiecze#stwa**

Kontrolka VSC #wieci si# stale

W przypadku podanych powy#ej pojazdów po od##czeniu lub wymianie akumulatora na wy#wietlaczu mo#e pojawi# si# sta#y komunikat „VSC OFF”.

Skrót „VSC” oznacza Vehicle Stability Control, czyli inaczej ESP (elektroniczny uk#ad stabilizacji toru jazdy).

„Spadek napi#cia” w sieci pok#adowej lub rzekomo uszkodzony czujnik równie# mog# spowodowa# zapalenie si# kontrolki „VSC OFF”.

Komunikatu nie mo#na wy##czy# nawet za pomoc# prze##cznika VSC w konsoli #rodkowej. Oznacza to, #e kontrola stabilno#ci jest wy##czona.

W takim przypadku zaleca si# odczytanie pami#ci b###dów (za pomoc# odpowiedniego urz#dzenia diagnostycznego, np. Mega Macs X). W ten sposób mo#na zaw#zi# zakres poszukiwa# przyczyny usterki lub j# ustali#. Je#li np. w pami#ci b###dów zapisany jest kod C1210, oznacza to nieprawid#ow# kalibracj# czujnika pr#dko#ci obrotowej.

W celu usuni#cia problemu nale#y skalibrowa# czujnik i skasowa# pami## b###dów.

Nast#pnie nale#y przeprowadzi# jazd# próbn#.

