

Opel Astra H - Wymiana żarówek | HELLA

Opel

Astra H

Rok produkcji: od 2004

Z dynamicznymi światłami zakrętowymi „Dynabeam”

Wymiana żarówek

Aby wymienić żarówkę w powyższym samochodzie, należy wykonać następujące czynności:

Zdemontować pas przedni samochodu i wymontować reflektory.

Następnie wymienić żarówki, np. H7:

- Zdjąć osłonę (zdjęcie 1).
- Odblokować mocowanie żarówki (zdjęcie 2).
- Wyjąć uszkodzoną żarówkę z wtyczki i włożyć nową żarówkę (zdjęcie 3).
- Zablokować mocowanie żarówki (zdjęcie 4).
- Sprawdzić prawidłowe działanie.
- Zamontować osłonę (zdjęcie 1).
- Zamontować reflektory i pas przedni.
- Ustawić reflektory za pomocą przyrządu do regulacji reflektorów.







