

Opel Astra J - Silnik nie uruchamia się lub traci moc podczas jazdy | HELLA

Opel

Astra J

Rok produkcji: 2012

Silnik: A17DTC (LUE) A17DTE (LKR) A17DTF (LKR)

Silnik nie uruchamia się lub traci moc podczas jazdy

Kod błędu: P02E4

Jednoznaczny z: Klapy zasysanego powietrza - element ustawczy blokuje się w otwartym położeniu, błąd mechaniczny.

Jeżeli kod błędu pojawia się w połączeniu z wymienionymi problemami, może to wskazywać na obecność wilgoci w układzie ssania.

Jeżeli skropliny przedostaną się z chłodnicy powietrza doładowującego do przepustnicy, mogą tam zamarznąć i powodować mechaniczne uszkodzenia.

W celu rozwiązania problemu należy postępować w następujący sposób.

- Zdemontować obudowę przepustnicy i oczyścić.
- Zdemontować chłodnicę powietrza doładowującego.
- Usunąć wodę z chłodnicy powietrza doładowującego.
- Oczyścić chłodnicę powietrza doładowującego i osuszyć sprężonym powietrzem.
- Sprawdzić przepustnicę i oczyścić.
- Zamontować chłodnicę powietrza doładowującego.
- Zamontować obudowę przepustnicy.

W razie potrzeby zaprogramować od nowa.