

Opel Corsa D - Światła stop świecą się cały czas | HELLA

Opel

Corsa D

Rok produkcji: 2007–2010

Wszystkie modele

Trące hamulce

Światła stop świecą się cały czas

Opór na pedale hamulca

Powyższe nieprawidłowości mogą być spowodowane brakiem swobody ruchu łożyska pedału hamulca.

Ze względu na różne temperatury we wnętrzu na nogi może się zdarzyć, że pedał hamulca nie powróci do położenia wyjściowego. Wskutek tego w hydraulicznym układzie hamulcowym może powstać lekko podwyższone ciśnienie, co może spowodować tarcie hamulców oraz zadziałanie czujnika światła stop.

W takim przypadku należy sprawdzić swobodę ruchu pedału hamulca w bloku pedałów. W razie stwierdzenia nieprawidłowości, należy wymienić cały blok pedałów zgodnie z wymaganiami producenta, ponieważ nie można go ustawić ani naprawić.