

Opel Meriva-B - Świeci ciągle światło hamowania | HELLA

Opel

Meriva-B

Rok produkcji: 2010 do 2017

Świeci ciągle światło hamowania

Regulator prędkości obrotowej sporadycznie nie działa

Jedną z możliwych przyczyn wymienionego wyżej problemu może być nieprawidłowe ustawienie i/ lub nieprawidłowa pozycja łącznika świateł hamowania.

Może to spowodować ciągle świecenie światła hamowania bez naciskania hamulca.

W sterowniku może być dodatkowo zapisany kod błędu C0161.

Naprawa:

Sprawdzić działanie łącznika świateł hamowania, w razie potrzeby ponownie go wyregulować. W razie usterek należy wymienić i prawidłowo ustawić łącznik świateł hamowania.

Należy poza tym odczytać rejestrator błędów sterownika ECU i usunąć zapisane błędy.

br />br />