



Seat Arona – Wibracje z przodu przy przyspieszaniu

Karta katalogowa	
Producent	Seat
Model pojazdu	Arona
Silnik	Wszystkie modele
Rok produkcji	2017 – 2021
Objawy	Wibracje w przedniej części pojazdu podczas przyspieszania

 Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Wibracje z przodu podczas przyspieszania

W powyższych samochodach pojawia się następujący problem. W fazie przyspieszania pojazdu w obszarze osi napędowej (przedniej) mogą wystąpić drgania i odgłosy stukania.

Przyczyną może być uszkodzony wał napędowy z lewej strony pojazdu. W celu rozwiązania problemu należy wykonać następujące czynności: Wymienić uszkodzony wał napędowy (nr art. 2Q0 407 271 CA) zgodnie z instrukcją producenta.

W razie potrzeby wykonać to samo również po prawej stronie. Następnie należy przeprowadzić jazdę próbną w celu sprawdzenia skuteczności wykonanej naprawy.

Przedruk, przekazywanie, powielanie, przetwarzanie w jakiegokolwiek formie i podawanie treści niniejszej dokumentacji do wiadomości osób trzecich, także we fragmentach, jest dozwolone wyłącznie za naszą jednoznaczną pisemną zgodą i z podaniem źródła. Schematyczne

prezentacje, zdjęcia i opisy służą jedynie do objaśnienia i uzupełnienia tekstu dokumentu i nie mogą stanowić podstawy do wykonania montażu lub budowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.