



VW Golf VII – Nie można wyłączyć silnika

Karta katalogowa	
Producent	VW
Model pojazdu	Golf 7
Silnik	Wszystkie modele
Rok produkcji	2012 – 2017
Objawy	Nie można wyłączyć silnika

 Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Silnik działa nadal po przekręceniu kluczyka do pozycji wyłączenia zapłonu

W ww. pojazdach silnik może nadal pracować, mimo że kluczyk znajduje się w pozycji „wył.”.

Silnik można wyłączyć tylko poprzez wyjęcie kluczyka ze stacyjki. W pamięci błędów sterownika wielofunkcyjnego mogą być zapisane następujące kody w związku z błędami zwarcia lub zwarcia do masy: B12E612 / B12E512 / B11A511.

Przyczyną może być uszkodzona stacyjka.shy /> Aby usunąć problem, należy wymienić stacyjkę na zmodernizowaną wersję (5Q0905849).



Przedruk, przekazywanie, powielanie, przetwarzanie w jakiegokolwiek formie i podawanie treści niniejszej dokumentacji do wiadomości osób trzecich, także we fragmentach, jest dozwolone wyłącznie za naszą jednoznaczną pisemną zgodą i z podaniem źródła. Schematyczne prezentacje, zdjęcia i opisy służą jedynie do objaśnienia i uzupełnienia tekstu dokumentu i nie mogą stanowić podstawy do wykonania montażu lub budowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.