

VW Golf IV - Funkcja obiegu powietrza | HELLA

VW

Golf IV

Z klimatyzacją ręczną

Funkcja obiegu powietrza

W wymienionych pojazdach może dojść do pozornejbr /> awarii funkcji obiegu powietrza.

Lampka kontrolna w przełączniku obiegu powietrza (rysunek) może przedwcześnie ulegać awarii w wymienionych pojazdach. To może prowadzić do wniosku, że nastąpiła awaria elektryczna wyłącznika.

Przed wymianą wyłącznika lub rozpoczęciem dokładnego szukania usterki należy sprawdzić, czy żarówka działa prawidłowo, w razie potrzeby wymienić.

