

Wskazówka dotycząca poszukiwania części zamiennych | HELLA

Jaki układ hamulcowy jest zainstalowany w pojeździe?

Ze względu na różnorodność modeli i części zamiennych oferowanych przez producentów samochodów nie jest zawsze możliwe dokładne przyporządkowanie komponentów układu hamulcowego.

Oprócz informacji o pojeździe w ramach poszukiwania części zamiennych może być też potrzebna informacja o zainstalowanym w pojeździe układzie hamulcowym.

Wskazówka dotycząca przyporządkowywania

Jeżeli producent pojazdu nie udostępnił tej informacji, technik może ją tylko odczytać bezpośrednio z pojazdu.

Na zainstalowanym fabrycznie zacisku hamulcowym można odczytać producenta układu hamulcowego.

Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Informacje i porady praktyczne zostały przygotowane przez firmę HELLA w celu zapewnienia profesjonalnego wsparcia dla warsztatów samochodowych. Informacje udostępnione na tej stronie internetowej powinny być wykorzystywane tylko przez odpowiednio wykwalifikowany personel. Przedruk, przekazywanie, powielanie, przetwarzanie w jakiegokolwiek formie i podawanie treści niniejszej dokumentacji do wiadomości osób trzecich, także we fragmentach, jest dozwolone wyłącznie za naszą jednoznaczną pisemną zgodą i z podaniem źródła. Schematyczne prezentacje, zdjęcia i opisy służą jedynie do objaśnienia i uzupełnienia tekstu dokumentu i nie mogą stanowić podstawy do wykonania montażu lub budowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.