



VW e-up! - wymiana żarówki

Karta katalogowa

Producent	Volkswagen
Model pojazdu	e-up!
Silnik	Elektryczny
Kod silnika	EABA / EAMA
Rok produkcji	od 2013
Objawy	Wymiana żarówek – pojazd z lampami halogenowymi

 Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Wymiana żarówki

Zalecamy następującą procedurę wymiany żarówek:

- Wyłączyć światła i zapłon.
- Wyjąć kluczyk ze stacyjki i schować go.
- Zabezpieczyć samochód przed stoczeniem. Zaciągnąć hamulec ręczny
- Przygotować zapasowe żarówki

Wymiana żarówki:

Światło mijania / światło drogowe, typ żarówki: H4 60/55W, stopień trudności: średni, numer części zamiennej Hella: 8GJ 002 525-131

- Ostrożnie odłączyć wtyczkę elektryczną od żarówki
- Zdjąć gumową osłonę z tyłu reflektora.

- Odczepić klips zabezpieczający od żarówki i odchylić go na bok
- Wyjąć żarówkę z oprawki
- Włożyć nową żarówkę, zamknąć klips
- Podczas montażu nowej żarówki należy zwrócić uwagę na jej prawidłowe osadzenie w oprawce.
- Założyć gumową osłonę i podłączyć wtyczkę elektryczną

Światło postojowe / światło do jazdy dziennej, typ żarówki: W21/5W, stopień trudności: łatwy, numer części zamiennej Hella:8GA 006 841-121

- Przekręcić gniazdo (1) z żarówką o ćwierć obrotu w lewo i wyjąć z reflektora
- Nacisnąć żarówkę lekko w dół, obrócić ją w lewo i wyjąć z gniazda.
- Włożyć nową żarówkę do wkładu, lekko docisnąć w dół i przekręcić w prawo

Kierunkowskaz/kierunkowskaz przedni, typ żarówki: PY21W, stopień trudności: łatwy, numer części zamiennej Hella:8GD 008 893-002

- Przekręcić gniazdo (2) z żarówką o ćwierć obrotu w lewo i wyjąć z reflektora
- Nacisnąć żarówkę lekko w dół, obrócić ją w lewo i wyjąć z gniazda.
- Włożyć nową żarówkę do wkładu, lekko docisnąć w dół i przekręcić w prawo

Następnie sprawdzić działanie świateł. Sprawdzić i w razie potrzeby skorygować ustawienie reflektorów.



INSTRUKCJE NAPRAWY

Żarówki należy wymieniać dopiero po ostygnięciu. Uszkodzoną żarówkę można wymienić wyłącznie na żarówkę tego samego typu. Oznaczenie można znaleźć na oprawce żarówki. Należy przestrzegać zasad konserwacji i bezpieczeństwa zawartych w instrukcji obsługi pojazdu!

Zasada bezpieczeństwa w przypadku pojazdu elektrycznego!

Wszystkie naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby przeszkolone w zakresie elektrotechniki. Przed przystąpieniem do naprawy układ wysokiego napięcia musi zostać odłączony od napięcia przez „przez specjalistę z uprawnieniami elektryka wysokich napięć”. Należy przestrzegać obowiązujących w danym kraju przepisów i regulacji dotyczących prac przy instalacjach wysokiego napięcia.



Przedruk, przekazywanie, powielanie, przetwarzanie w jakiegokolwiek formie i podawanie treści niniejszej dokumentacji do wiadomości osób trzecich, także we fragmentach, jest dozwolone

wyłącznie za naszą jednoznaczną pisemną zgodą i z podaniem źródła. Schematy, zdjęcia i opisy służą jedynie do objaśnienia i uzupełnienia tekstu dokumentu i nie mogą stanowić podstawy do wykonania montażu lub budowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.