

Części zamienne do hamulców z elementami gumowymi | HELLA

Wskazówka dotycząca przechowywania

Ogólne informacje

Guma to wszechstronny, elastyczny i dość wytrzymały materiał. W niekorzystnych warunkach gumy nie można jednak przechowywać bez ograniczeń. Elementy gumowe stosuje się w różnych komponentach, takich jak np. wężyki hamulcowe i sprzęgłowe, pompy i cylindry hamulcowe.

Okres przechowywania i przydatności

Czas przechowywania elementów gumowych może wynosić, zależnie od zastosowania, od 2 do 15 lat.

Ze względu na to, że przyporządkowanie elementu do grupy materiałowej nie jest zawsze możliwe, HELLA zaleca zawsze kontrolowanie elementów gumowych po upływie pięciu lat okresu przechowywania.

Następnie okres przechowywania można przedłużyć o dwa lata. Maksymalne przedłużenie okresu przechowywania jest możliwe tylko pod warunkiem składowania części w optymalnych warunkach oraz po ich odpowiednim sprawdzeniu.

Zalecana temperatura przechowywania: 25°C

Maksymalny okres przechowywania w optymalnych warunkach

zgodnie z normą ISO2230 (tabela)

Grupa materiałowa

