

Kontrola różnicy grubości tarczy hamulcowej | HELLA

Informacje ogólne

W ramach poszukiwania błędów w układzie hamulcowym mogą być konieczne takie czynności kontrolne jak kontrola różnicy grubości (niejednakowej grubości) tarcz hamulcowych. Różnicę grubości można zmierzyć tylko przy użyciu odpowiedniego przyrządu pomiarowego.

Dostateczną dokładność oferuje śruba mikrometryczna o dokładności pomiaru $\pm 0,001$ mm.

Maksymalna dopuszczalna różnica grubości wynosi 0,015 mm.

Kontrola ta jest wiarygodna tylko w przypadku normalnie zużytych lub nowych tarcz hamulcowych.



Kontrola

Zaleca się opisany niżej sposób postępowania.

Różnica między najmniejszą i największą wartością pomiarową stanowi różnicę grubości tarcz.



Instrukcja naprawy

W niektórych pojazdach szorowanie tarcz hamulcowych może powodować już różnica grubości wynosząca 0,015 mm.

W związku z tym należy się stosować do danych zawartych w instrukcjach przeglądowych i naprawczych producenta obsługiwanego pojazdu.

