

Numery PR w samochodach VAG | HELLA

Znaczenie numerów PR w katalogu części zamiennych

W niektórych przypadkach do identyfikacji części zamiennych do układu hamulcowego nie wystarczy numer VIN i data rejestracji. Dodatkowo konieczny jest numer PR (numer wyposażenia pierwotnego). Numer PR jest podawany jako dodatkowa informacja (rys.1) w katalogu za numerem artykułu.

Wyjaśnienie producenta

„Z uwagi na powody technologiczne, aby zagwarantować jednoznaczną identyfikację elementów układu hamulcowego, jest koniecznym oznakowanie tychże elementów numerem PR. Numery te znajdują się na naklejce w książce serwisowej (rys.2) lub na dnie bagażnika (rys.3).”

Używanie numeru do wyszukiwania części zamiennych

Numer PR składa się z trzech znaków i jest stosowany w samochodach VW od 1999 roku. Do układu hamulcowego stosuje się na przykład numery „1LX” (hamulec tarczowy przedni) lub „1ZE” (hamulec tarczowy przedni powlekany).

W naszym przykładzie na naklejce (rys. 4) znajduje się numer PR „1ZE”. Oznaczenie to można znaleźć również w katalogu części zamiennych (rys. 1) za daną częścią zamienną. Gwarantuje to jednoznaczną identyfikację części zamiennych.

Rysunki

/ 115		8DZ 355 201-371 K0169	Ale		PR 1ZE+9U1, 1ZF Ø 288 mm
/ 102					PR 1LJ+9U1 Ø 312 mm
5 / 90		8DD 355 109-551 54207		ø280x22,0x49,9	PR 1ZF, 1ZM
/ 105					
3 / 99		8DD 355 109-571 54208		ø288x25,0x49,8	PR 1ZE, 1ZP
3 / 99					
/ 105					
6 / 90		8DD 355 109-521 54205PRO		ø312x25,0x49,7	PR 1LJ
/ 150					
/ 136		8DD 355 109-561 54207PRO		ø280x22,0x49,9	PR 1ZF, 1ZM
/ 131					
/ 140		8DD 355 109-581 54208PRO		ø288x25,0x49,8	PR 1ZE, 1ZP
/ 110					
/ 140					
/ 170		8DB 355 014-511 T1841	Ale	[-] 23587 20,3	PR 1ZE+9U0 Ø 288 mm PR 1LJ+9U0 Ø 312 mm
		8DB 355 010-581 T1376	Ale	[+] 23587 20,3	PR 1ZE+9U1, 1ZP Ø 288 mm PR 1LJ+9U1 Ø 312 mm
		8DZ 355 201-371 K0169	Ale		PR 1ZE+9U1, 1ZP Ø 288 mm PR 1LJ+9U1 Ø 312 mm

rys. 1

BOA CM2 GOK
1AT 1GB 1ME
OBF 3U4 QG1
1KD 1ZE -
OY1 4UF 4X3
BRE 2JC EOA OAF
1JA LO6 OYD



rys. 3



rys. 4

Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Informacje i porady praktyczne zostały przygotowane przez firmę HELLA w celu zapewnienia profesjonalnego wsparcia dla warsztatów samochodowych. Informacje udostępnione na tej stronie internetowej powinny być wykorzystywane tylko przez odpowiednio wykwalifikowany personel. Przedruk, przekazywanie, powielanie, przetwarzanie w jakiegokolwiek formie i podawanie treści niniejszej dokumentacji do wiadomości osób trzecich, także we fragmentach, jest dozwolone wyłącznie za naszą jednoznaczną pisemną zgodą i z podaniem źródła. Schematyczne prezentacje, zdjęcia i opisy służą jedynie do objaśnienia i uzupełnienia tekstu dokumentu i nie mogą stanowić podstawy do wykonania montażu lub budowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.