

Fiat Grande Punto - Motor de arranque não funciona | HELLA

Fiat

Grande Punto (199)

Motor: 1.2 i (48 kW)

O motor de arranque não está a funcionar

O motor não liga

Os veículos mencionados acima podem ter um relé de partida com defeito, o que pode fazer com que o motor não gire ou não dê partida.

O relé que ativa o motor de arranque pode ocasionalmente «encravar». Consequentemente, o motor de arranque não será ativado e a memória de falhas armazenará o código de erro P0657 (tensão da bateria antes/depois do relé principal; falha no fornecimento de tensão).

Para resolver este problema, verifique o fusível (30 A) e o relé de ativação do motor de arranque e substitua-os, se necessário. O fusível e o relé podem ser encontrados na caixa de fusíveis do compartimento do motor.

É proibida a reimpressão, distribuição, reprodução, exploração sob qualquer forma e divulgação do conteúdo deste documento, mesmo que parcialmente, sem a nossa aprovação expressa por escrito e indicação da fonte. As ilustrações esquemáticas, figuras e descrições destinam-se a explicar e apresentar o texto do documento e não podem ser utilizadas como base para a instalação ou o projeto. Todos os direitos reservados.