

Fiat Ulysse - Escoamento da água de condensação | HELLA

Fiat

Ulisses

Ano de fabrico: 2002 - 2005

Escoamento da água de condensação /

Luz indicadora do airbag

Nos veículos acima referidos, a descarga inadequada da água de condensação no sistema de ar condicionado pode causar o acúmulo de água no espaço para os pés dos passageiros.

Em alguns casos, a água pode entrar na unidade de controlo do airbag e fazer com que a luz indicadora acenda. Em casos extremos, o(s) airbag(s) pode(m) ser acionado(s).

Verifique e limpe a saída de água de condensação; verifique se há entrada de água no dispositivo do airbag. Obtenha mais informações sobre soluções junto ao fabricante do automóvel.