

Isuzu Trooper - O motor de arranque não funciona | HELLA

Isuzu

Soldado

Modelos: 1992 a 1998

Com transmissão automática:

O motor de arranque não funciona

(A transmissão automática está em [N] neutro).

Se houver reclamações relativas aos veículos acima referidos de que o arranque não funciona ou não é ativado (mesmo que o seletor da transmissão automática esteja em [N] neutro), uma possível causa poderá ser uma falha no interruptor de bloqueio da transmissão automática.

Para resolver este problema, verifique o interruptor de bloqueio da transmissão automática e substitua-o, se necessário.

Peça sobressalente do interruptor de bloqueio da transmissão automática Número:

1 unidade: Peça sobressalente n.º: 8-96017-178-0