

Opel Meriva B - Luz de travagem permanentemente acesa | HELLA

Opel

Meriva B

Ano do modelo: 2010 a 2017

Luz de travagem permanentemente acesa

O controlo de velocidade não funciona esporadicamente

Se o problema acima mencionado for detetado, uma possível causa pode ser o ajuste/ posicionamento incorreto do interruptor da luz de travagem.

Isso pode fazer com que a luz de travagem acenda permanentemente sem que o travão tenha de ser acionado.

O código de erro C0161 também pode ser armazenado na ECU.

Solução:

Verifique o funcionamento do interruptor da luz de travagem e reajuste, se necessário. Em caso de mau funcionamento, substitua o interruptor da luz de travagem e posicione-o corretamente.

Leia também a memória de códigos de erro na ECU e elimine os erros armazenados.