



Lexus LS400 - A luz de aviso do VSC permanece acesa

Ficha técnica	
Fabricante	Lexus
Modelo	LS400
Motor	4,0 i V8
Ano de fabrico	1994–2000
Sintoma	A luz de controlo do VSC acende de forma permanente

Aviso de segurança importante

A luz de controlo do VSC acende de forma permanente

Nos veículos acima referidos, após a desconexão ou substituição da bateria, pode ocorrer a exibição permanente da mensagem “VSC OFF” no painel de instrumentos combinado.

A sigla “VSC” significa “Vehicle Stability Control”, que equivale ao “ESP” (Programa Eletrónico de Estabilidade).

Uma “queda de tensão” na rede de bordo ou um sensor supostamente avariado também podem fazer com que a indicação “VSC OFF” acenda.

A mensagem também não pode ser desativada com o interruptor VSC na consola central. Isso significa que o controlo de estabilidade está desativado.

Neste caso, recomenda-se (por meio de um dispositivo de diagnóstico adequado, por exemplo, o Mega Macs X) ler a memória de erros. Desta forma, a causa da avaria é identificada ou determinada. Se, por exemplo, o código C1210 estiver registado na memória de erros, isso indica uma calibração incorreta do sensor de taxa de guinada.

Para resolver o problema, é necessário calibrar novamente o sensor e eliminar o registo na memória de erros.

Em seguida, deve ser realizada uma prova de estrada.

