

Opel Astra H — Substituição da lâmpada | HELLA

Opel Astra HA partir do ano de fabrico 2004Com luz de curva dinâmica "Dynabeam" Substituição da lâmpada Caso seja necessário substituir as lâmpadas do veículo supramencionado, deve proceder-se da seguinte forma: Desmontar o amental dianteiro do veículo e os faróis. Em seguida, substituir as lâmpadas, p. ex., H7, da seguinte forma: Retirar a tampa de proteção (Figura 1). Soltar o suporte da lâmpada (Figura 2). Retirar a lâmpada com defeito do conector e inserir uma lâmpada intacta (Figura 3). Fixar o suporte da lâmpada (Figura 4). Realizar agora um teste de funcionamento. Montar a tampa de proteção (Figura 1). Montar os faróis e o amental dianteiro. Ajustar os faróis através de um aparelho de regulação dos faróis. Figura 1 Figura 2 Figura 3 Figura 4

Astra H

From model year 2004

With dynamic bend lighting "Dynabeam"

Replacement of the light source

If the light source has to be replaced in the vehicle specified above, proceed as follows:

disassemble the front apron of the vehicle and remove the headlamp.

Then replace the light source, e.g., H7 as follows:

- remove the cover cap (Figure 1).
- disengage the light source holder (Figure 2).
- remove the defective light source from the connector and insert a light source that is intact (Figure 3).
- engage the light source holder (Figure 4).
- now carry out a function test.
- mount the cover cap (Figure 1).
- mount the headlamp and the front apron.
- adjust the headlamp using a beamsetter.







