



Volvo - Posição de manutenção limpa-vidros

Ficha técnica	
Fabricante	Volvo
Modelo	XC 40
Motor	B4 2,0 16V
Código do motor	B 420 T6
Ano de fabrico	Desde 2019
Sintoma	Posição de manutenção limpa-vidros
Peças Hella para substituição	9XW 358 164-081

Aviso de segurança importante

Instruções de reparação para as escovas dos limpa-vidros

Substituição das escovas dos limpa-vidros no para-brisas

Para evitar danos no capô e no braço do limpa-vidros durante a substituição das escovas do limpa-vidros, é necessário colocar os limpa-vidros no modo de manutenção.

Ativar a posição de manutenção do braço dos limpa-vidros

Os braços dos limpa-vidros deslocam-se para a posição de manutenção e podem agora ser rebatidos. Em seguida, substituir as escovas dos limpa-vidros de acordo com as instruções do fabricante do veículo.

Após a substituição dos limpa-vidros, voltar a tocar na função “Posição de manutenção dos limpa-vidros” para

colocar os limpa-vidros novamente na posição inicial.

Aviso


Depois de serem levantados, os braços dos limpa-vidros ficam sob tensão da mola e podem danificar o para-brisas, caso voltem acidentalmente à posição inicial.

Após a substituição, verificar se a escova dos limpa-vidros está bem encaixada.

Para não comprometer o funcionamento das novas escovas dos limpa-vidros, o para-brisas deve ser cuidadosamente limpo durante esta reparação.

Estas instruções de manutenção aplicam-se a todos os modelos XC40.

Fahrzeugfunktionen



Road Sign
Information




Connected
Safety



Temposchilder-
Assistent




Kamera




Kurvenlicht



Aktives
Kurvenlicht



Wartungsposi-
tion Wischer



Kollisions-
vermeidung

