



## Toyota Aygo - Hava yastı# kontrol lambas# yan#yor

Veri sayfas#	
Üretici	Toyota
Araç modeli	Aygo
Model y#l#	2005 - 2010
Belirti	Hava yastı# kontrol lambas# yan#yor   Hata belle#i silinmiyor



### Toyota Aygo'da hava yastı# kontrol lambas# sürekli yanar ve hata belle#i silinemez

Yukar#da bahsedilen araçlarda, hava yastı# kontrol lambas# sürekli yanmas# ve hata belle#inin silinememesi meydana gelebilir.

Buna, silinemeyen kay#tl# çökme verilerinin ya da hava yastı# (SRS) kontrol ünitesinin genel bir ar#zaya (Hata kodu B1000) i#aret etmesinin neden oldu#u dü#ünülebilir.

Kontrol ünitesini de#i#tirmeden veya onarmadan önce, hava yastı# sisteminin tüm çevre birimleri (fi#ler, kablolar, sigorta) kontrol edilmelidir.

Hava yastı# kontrol ünitesi orta konsolda, vites kolunun önünde bulunur. Ar#za arama ve kontrol ünitelerinin ve hava yastı#klar#n#n sök#lmesi ve tak#lmas# kapsam#nda, araç üreticisinin spesifik talimatlar#na mutlaka uyulmal#dır.

