



BMW E39

Kontrollampe til generator lyser pga. kortslutning i oliestandssensor

Oliestandssensoren og sikring nr. 15 bør kontrolleres, inden generatoren udskiftes.

Ved ovennævnte køretøjer kan generator-kontrollampen lyse konstant, selv om generatoren er i orden. Dette kan skyldes en kortslutning i oliestandsføleren, da denne er sikret via den samme sikring som generator-magnetiseringsstrømmen.

Nye oliestandsfølere (jvf. figuren) findes i *Hellas* elektronik-sortiment.



Bulletin