



Ford Mondeo 2001 Mit Standheizung gebaut bis 06/2002

Standheizung ohne Funktion, Motor lässt sich nicht starten.

Wird bei diesen Fahrzeugen bemängelt, dass die Standheizung ohne Funktion ist und der Motor sich nicht starten lässt, ist eine mögliche Ursache eine durchgebrannte Sicherung. Aufgrund einer zu geringen Absicherung des Stromkreises für die Standheizung und die Einspritzpumpe brennt die Sicherung 23 (15 A) durch und es kommt zu oben genannten Fehlern. Um das Problem zu beheben, muss ein zusätzliches Kabel mit einer Absicherung von der Batterie zur Standheizung verlegt und ein geänderter Glühstift in die Standheizung eingesetzt werden. Das zusätzliche Kabel ist mit einer 20 A Sicherung abzusichern. Es wird direkt an die Batterie und den Anschlussstecker an der Standheizung angeschlossen. Das alte Spannungsversorgungskabel (Pin 1, rotes Kabel) im Anschlussstecker der Standheizung muss ausgepinnt und isoliert werden.

Zum Einbau des geänderten Glühstifts muss die Standheizung ausgebaut werden.

Blitz-Info

