



BMW E39

Scheiben-Wisch-Wasch-Funktion

Sollte bei o.g. Fahrzeugen die Wisch-Wasch-Funktion nicht mehr korrekt funktionieren, so kann dies durch ein fehlerhaftes Anschließen eines anderen Radios, oder durch den Einbau einer Freisprechanlage verursacht werden. Die Fehlfunktion besteht darin, dass in allen Wischerschalter-Stellungen der Wischer nur noch im Intervall-Modus arbeitet. Die Wisch-Waschanlage arbeitet geschwindigkeitsabhängig und nutzt dazu die Signale der Raddrehzahlsensoren. Durch das Auslesen des ABS-Fehlerspeichers, lässt sich schnell feststellen, ob ein fehlerhaftes Geschwindigkeitssignal vorhanden ist. Ist kein Fehler abgespeichert, liegt die Ursache möglicherweise in einem fehlerhaft angeschlossenen, nachträglich eingebauten Radios, oder einer nachträglich installierten Freisprechanlage. Bei unsachgemäßem Einbau, (nicht vorhandene oder falsche Radio-Adapter) fehlt dem Wisch-Wasch-Steuergerät das Geschwindigkeitssignal vom Radiostecker. Bei der Nachrüstung einer Freisprechanlage ist darauf zu achten, dass das „Mute-Kabel“ die gleiche Farbe wie das Kabel für das Wisch-Wasch-Geschwindigkeitssignal haben kann. Es besteht die Gefahr von Verwechslungen.