



Opel Vectra-B ab Baujahr 1996 Alle Motoren

Aufleuchten der Kühlmittelstand – Kontrollleuchte in der Check – Control Anzeige

Leuchtet die Kühlmittelstand – Kontrollleuchte auf obwohl der Kühlmittelstand in Ordnung ist, ist eine mögliche Fehlerursache ein defekter Kühlmittelstandsensor. Zur Fehlerbehebung wie folgt vorgehen:

Den Sensor im Ausgleichsbehälter mit einem Multimeter auf Durchgang prüfen, Sollwert: **0 Ohm**. Ebenso die Zuleitung und den Stecker auf Beschädigung und Durchgang prüfen. Hat der Sensor keinen Durchgang ist dieser zu erneuern. Ist der Sensor mit dem Ausgleichsbehälter verschweißt, muss der Ausgleichsbehälter komplett erneuert werden.

Blitz-Info