



## VW-Passat Typ: 3A2, 3A5 (35i)

### ABS-Lampe leuchtet permanent auf

Sollte bei o.g. Fahrzeugen die ABS-Kontrolllampe (Bild 1) nach dem Starten des Motors permanent aufleuchten, kommt als Ursache ein fehlerhaftes Relais für die ABS-Spannungsversorgung in betracht. Bei der Fehlersuche sollten Sie wie folgt vorgehen:

- Fehlerspeicher des ABS-Steuergerätes auslesen (oftmals ist dort ein Fehler im Zusammenhang mit der Spannungsversorgung abgelegt)
- Sicherung für das ABS-System überprüfen
- ABS-Spannungsversorgungsrelais und Zusatzsicherung (Bild 2) mit Hilfe eines Schaltplans überprüfen. Das Relais befindet sich auf einem separaten Relaisträger, hinter dem Sicherungskasten. Um an das Relais zu gelangen, muss der Sicherungskasten ausgeclipst werden. Beim Motor „ADZ“ mit „Teves MK IV“-ABS trägt das Relais die Kennzeichnung „79“
- Defektes Relais erneuern und Fehlerspeicher löschen
- Sicherungskasten einbauen
- Funktionsprüfung durchführen



Bild 1



Bild 2