



Opel Corsa C, Corsa C Combo Alle Modelle und Motoren

Parklicht ohne Funktion.

Wird bei diesen Fahrzeugen bemängelt, dass sich das Parklicht über den Blinkhebel nicht einschalten lässt, ist dieses keine Fehlfunktion.

Bei diesen Fahrzeugen ist es nicht mehr möglich, dass Parklicht, bei abgezogenem Zündschlüssel, durch die obere oder untere Raststellung des Blinkhebels einzuschalten. Befindet sich der Blinkhebel aber beim Öffnen der Fahrertür in der oberen oder unteren Raststellung, ertönt der Warnsummer. Eine Umprogrammierung, um den Warnsummer auszuschalten oder die Parklichtfunktion einzuschalten, ist nicht möglich.

Blitz-Info

