



Opel Vectra B

ABS-Leuchte leuchtet, Fehlercode im Steuergerät.

Wird bei diesen Fahrzeugen bemängelt, dass die ABS-Leuchte aufleuchtet und der Fehlercode 37 (Bremslichtschalterkreis) im ABS-Steuergerät abgelegt ist, sind mögliche Ursachen dafür, ein Übergangswiderstand an der Masseverbindung für die Bremsleuchten, oder eine oxidierte Lampenfassung für das Bremslicht.

Zur Fehlerbehebung sollten die Lampenfassungen geprüft und der Spannungsabfall an der Masseleitung von den Bremsleuchten zum Karoseriemassepunkt, bei eingeschalteten Bremsleuchten, gemessen werden.

Oxidierte Lampenfassungen sollten erneuert und eine schlechte Masseverbindung instandgesetzt werden.

Anschließend ist der Fehlercode im ABS-Steuergerät zu löschen.