



Renault Mégane I **Todos los modelos con bobinas de** **encendido de una chispa**

El motor no arranca o falla el encendido.

Si en estos vehículos se detecta que el motor no arranca y/o falla el encendido, la causa podría radicar en que ha penetrado humedad en los orificios de las bujías. En este caso, la humedad provoca problemas entre el conector y las bujías.

Para corregir este fallo, hay que limpiar los orificios de las bujías y los conectores. También habrá que renovar las bujías. Para evitar que la humedad vuelva a penetrar, hay que impermeabilizar los conectores con grasa de silicona.

Nota:

Sólo están afectados los vehículos con bobinas Denso.

Boletín informativo

