



Audi A6 (4B) **Todos los modelos con sistema de ayuda al estacionamiento**

El pitido de advertencia no funciona.

Si en estos vehículos se detecta un fallo en el funcionamiento del pitido de advertencia del sistema de ayuda al estacionamiento, puede que la causa radique en un mal funcionamiento de la unidad de control. En la memoria de averías se ha almacenado el mensaje "Pitido de advertencia. Cortocircuito a positivo". En este caso ha fallado el transistor para el control del pitido de advertencia de la unidad de control. Para corregir este fallo, se deberá sustituir la unidad de control del sistema de ayuda al estacionamiento. No es necesario sustituir el pitido de advertencia.

Nota:

En todos los vehículos a partir del nº de chasis: 4B1N120000 se instalan transistores modificados en la unidad de control del sistema de ayuda al estacionamiento. En ese caso, la causa del fallo puede ser otra.