



Fiat Panda (ZFA 169) Todos los motores Año de fabricación: a partir de 2004

La luz de cruce no funciona

En los vehículos arriba mencionados puede surgir un fallo en la luz de cruce.

Se han sustituido las lámparas y se han comprobado los fusibles F12 / F13 como primera medida para intentar solucionar este fallo, pero no se ha obtenido ningún éxito.

En este modelo, si la luz de cruce está permanentemente encendida, puede darse el caso de que los contactos se sobrecalienten y se fundan dentro de la caja de fusibles. Para comprobar el estado de los contactos deberá retirarse el enchufe inferior de color gris de la caja de fusibles (cerca del enchufe OBD en la zona de los pies del conductor). Los pins afectados son el 7 (cable gris/negro) y el 8 (cable gris).

El fabricante del vehículo es consciente de este problema. Por ello ofrece para la luz de cruce un juego de enchufes de estructura reforzada que puede adquirirse con el nº de artículo 71745167.