



ALFA 156 **tous modèles**

Le couvercle de la boîte à fusibles se détache.

Problème :

Détachement du couvercle de la boîte à fusibles.

Cause :

Une force de serrage insuffisante des brides de retenue peut être en cause.

Résolution du problème :

Monter un couvercle modifié avec une vis de retenue (figure 1).

Pour cela, procéder comme suit :

- Enlever l'ancien couvercle.
- Retirer la rondelle plastique de la vis de retenue du nouveau couvercle et sortir la vis (figure 2).
- Monter le couvercle et faire un repère sur la planche de bord par le trou de la vis de retenue.
- Retirer à nouveau le couvercle et percer un trou de 8 mm dans la planche de bord au niveau du repère.
- Disposer une bride métallique avec filetage sur le perçage (figure 3).
- Remettre en place la vis de retenue et la rondelle plastique dans le couvercle et monter le couvercle.
- Serrer la vis de retenue.



Figure 1



Vis avec rondelle en
plastique
Figure 2



Bride métallique avec
filetage
Figure 3