



AUDI A3

Activation et désactivation automatiques de la condamnation centralisée.

Problème :

près l'actionnement du verrou, la condamnation centralisée s'active ou se désactive à nouveau automatiquement.

Cause :

Le microrupteur sur le verrou peut être en cause. En raison de tolérances trop élevées, le microrupteur glisse du support du verrou et provoque le défaut mentionné ci-dessus. Ce défaut survient uniquement en cas d'actionnement du verrou avec la clé. Aucun dysfonctionnement n'est observable en cas d'actionnement par la commande à distance.

Résolution du problème :

Fixer le microrupteur dans le guidage avec une colle adaptée. Si cela est impossible, remplacer le verrou par un nouveau modèle.