



ALFA ROMEO ***Tous les modèles*** ***avec Moteur Twin Spark***

Bougies d'allumage – instructions de montage **Couple de serrage**

Deux types différents de bougies d'allumage sont montés par cylindre sur les véhicules mentionnés ci-dessus.

Il faut donc observer ce qui suit lors d'un changement de bougies d'allumage. Bien que les bougies d'allumage offrent les mêmes dimensions sur plats (16 mm), il est impératif de respecter le couple de serrage adapté à la taille du filetage de chaque bougie.

Un couple de serrage inadapté risque d'entraîner un endommagement de la bougie d'allumage, des fuites, un endommagement du filetage, voir un dommage au niveau du moteur.

Couples de serrage :

Bougie d'allumage médiane (M14 × 1,25) = 23 – 28 Nm

Bougie d'allumage latérale (M10 × 1,00) = 10 – 13 Nm

Veuillez toujours observer, dans ce contexte, les indications du constructeur du véhicule.