



BMW Serie 5 (E39) Tutti i modelli

La chiusura centralizzata si blocca o sblocca automaticamente in caso di scosse

Le possibili cause di questo inconveniente possono essere l'interruttore d'urto montato in modo errato e/o un interruttore difettoso della chiusura centralizzata.

In caso di percorsi con terreno sconnesso, manto stradale in cattive condizioni, portiere sbattute con forza, apertura del cofano o fulmineo rilascio delle maniglie la chiusura centralizzata si blocca o sblocca.

Contemporaneamente si accendono il lampeggio di emergenza e la luce interna.

In questo caso controllare, eventualmente correggere o sostituire la posizione di montaggio dell'interruttore d'urto e il funzionamento dell'interruttore della chiusura centralizzata.

Procedere come segue:

- Togliere il rivestimento del montante A sinistro.
- Rimuovere il materiale isolante dallo scatolato del montante A.
- Controllare la posizione di montaggio dell'interruttore
⇒ Frece rivolte verso l'alto, terminale verso il basso.
- Se necessario allentare il fissaggio e ruotare l'interruttore di 180° per fissarlo nuovamente.
- Rimontare i pezzi nella sequenza contraria.
- Smontare l'interruttore della chiusura centralizzata nella console centrale. Se lo zoccolo dell'interruttore è deformato, sostituire l'interruttore.