



Mercedes Benz Classe G (Modello 460)

La chiusura centralizzata non funziona

Diverse possono essere le cause perché si verifichi questo inconveniente.

Interruzione nel fascio cavi:

Controllare se il fascio cavi presenta danni meccanici o dovuti alla corrosione.

Il connettore del fascio cavi nella portiera è fissato con una graffetta a una squadretta in lamiera sul lato interno della portiera.

In certe condizioni questa graffetta può cadere.

Di conseguenza sussiste il pericolo che aprendo il finestrino laterale il connettore si sfili.

In questo caso piegare la graffetta per assicurare un fissaggio migliore.

Inserire il connettore e fissarlo anche con le fascette serracavi.

Servomotore difettoso:

Controllare il funzionamento del servomotore applicando per breve tempo (max. 0,5 sec.) una tensione di prova e se necessario sostituirlo.

Interruttore nella portiera lato guida difettoso:

Questo è il caso in cui tutte le chiusure sono senza funzione. Controllare se l'interruttore presenta interruzioni di contatto e corrosione, eventualmente ripararlo o sostituirlo.

Tirante della serratura con movimento duro:

A causa della sporcizia o delle condizioni meteorologiche è possibile che la mobilità del tirante peggiori.

In questo caso si deve ripristinare la mobilità delle parti mobili. Quindi controllare la piena funzionalità del tirante.

