



VW

Sharan

Tutti i modelli dal 1995 al 2000

Il ventilatore abitacolo funziona in modo irregolare

Se viene segnalato questo problema, la causa potrebbe essere il regolatore del ventilatore (costituito da diverse resistenze).

Il cliente segnala che la ventola abitacolo funziona solo a velocità massima o non funziona del tutto.

In questo caso, per prima cosa leggere la memoria guasti. Se viene visualizzato il guasto "Motore ventilatore difettoso", procedere come segue:

- Smontare il vano portaoggetti
- Controllare il funzionamento del motore ventilatore e l'alimentazione elettrica del regolatore del ventilatore.
- Se durante il cambio di velocità del ventilatore vengono misurati valori sempre diversi o se la tensione talvolta si interrompe completamente, si tratta di un difetto al regolatore del ventilatore
- Il regolatore del ventilatore (resistenza) si trova direttamente accanto al motore ventilatore e ha un coperchio rosso. Sostituirlo con un regolatore nuovo.
- Infine controllare la perfetta funzionalità della ventola abitacolo.
- Rimontare le parti smontate nella sequenza contraria.
- Cancellare la memoria guasti.

