



ALFA ROMEO Tutti i modelli con motore Twin Spark

Candele di accensione - Indicazioni per il montaggio Coppia di serraggio

Nei veicoli summenzionati sono montate due diverse candele di accensione per cilindro.

Quando si sostituiscono le candele, pertanto, si deve prestare attenzione a quanto segue. Le candele hanno la stessa apertura di chiave (16 mm), tuttavia a causa delle diverse dimensioni del filetto si deve assolutamente rispettare la coppia di serraggio della relativa candela.

Il mancato rispetto delle coppie di serraggio può causare il danneggiamento delle candele, anermeticità, danni al filetto o addirittura un danno al motore.

Coppie di serraggio:

Candela centrale (M14 x 1,25) = 23 – 28 Nm

Candela laterale (M10 x 1,00) = 10 – 13 Nm

In questa situazione si prega di osservare sempre le indicazioni del costruttore del veicolo.