



## **BMW E38 / E39 con cambio automatico**

### **Non è possibile avviare il motore nelle posizioni P o N.**

Se su questi veicoli viene segnalato che non si riesce ad avviare il motore con leva selettore in posizione P o N, queste sono alcune possibili cause:

- errore nella memoria guasti della centralina del cambio
- cavo di comando del cambio regolato in modo errato
- commutatore posizione leva selettore

Se durante la lettura della memoria guasti del cambio vengono rilevati dei codici d'errore, è necessario risolverli.

Controllare la regolazione del cavo di comando cambio e se necessario ripristinarla.

Se nella memoria guasti non sono memorizzati codici d'errore e se la regolazione del cavo di comando è OK, la causa del guasto può essere il commutatore posizione leva selettore, che deve essere sostituito.