



Ford Mondeo 2001 Ford Focus a partire da 12/2000

Programmazione del telecomando.

Su questi veicoli è possibile modificare le funzioni del telecomando.

Il tasto di sbloccaggio sul trasmettitore portatile dispone di due funzioni alternative l'una all'altra:

1. Si preme una sola volta il tasto di sbloccaggio = La chiusura centralizzata a doppia funzione e l'impianto antifurto (se presente) vengono disattivati e tutte le portiere vengono sbloccate.
2. Si preme una sola volta il tasto di sbloccaggio = La chiusura centralizzata a doppia funzione e l'impianto antifurto vengono disattivati e solo la portiera lato guida viene sbloccata. Se si preme una seconda volta il tasto entro 3 secondi si sbloccano tutte le portiere.

Per poter scegliere tra le due possibilità procedere nel seguente modo:

- disinserire l'accensione.
- tenere premuti contemporaneamente per 4 secondi il tasto di bloccaggio e sbloccaggio.
- se la commutazione ha avuto successo, gli indicatori di direzione del veicolo lampeggeranno due volte.

La programmazione può essere modificata nuovamente nello stesso modo.