



## **Peugeot 206 Tutti i modelli**

### **La spia dell'airbag lampeggia o rimane sempre accesa**

Se su questi veicoli viene segnalato che la spia dell'airbag lampeggia o rimane sempre accesa dopo aver premuto l'interruttore airbag lato passeggero, si devono prendere in considerazione due possibili cause:

1. La spia dell'airbag rimane sempre accesa, l'airbag lato passeggero è stato disattivato dall'interruttore.
2. La spia dell'airbag lampeggia □ guasto all'interruttore.

Se la spia dell'airbag lampeggia, non è memorizzato nessun guasto nella memoria guasti. Per eliminare il guasto, si deve sostituire l'interruttore airbag lato passeggero.

#### **Nota:**

A partire dal numero di produzione (ultime cifre del numero di telaio) 8215XX è stato introdotto nella produzione di serie un interruttore airbag lato passeggero modificato.