



## ***Renault Megane I Tutti i modelli con motore a benzina Data di costruzione da 1996***

### **Il motore non si avvia, la spia dell'airbag emette bagliori**

Se su questi veicoli viene segnalato che il motore non si avvia e che la spia dell'airbag emette bagliori, la causa potrebbe essere un fusibile bruciato.

Il fusibile bruciato provoca un guasto al sistema di gestione motore (sistema di iniezione / impianto di accensione) e un guasto al sistema airbag. Anche la lettura delle memorie guasti della centralina motore e della centralina airbag viene pregiudicata.

Per eliminare l'inconveniente, controllare ed eventualmente sostituire i fusibili nella scatola portafusibili del vano motore. La scatola portafusibili può differire a seconda dell'anno modello. Di solito l'elemento interessato è un fusibile di regolazione del motore e del sistema airbag da 7,5 A.

Per ulteriori informazioni sulla disposizione dei fusibili, consultare le istruzioni per l'uso.