



Audi

Bouwjaar: 1997-2003

CD's worden niet afgespeeld of kraken tijdens afspelen

Als originele CD's in bovengenoemde voertuigen niet worden afgespeeld of kraken tijdens het afspelen, kan dit liggen aan de kopieerbeveiliging van de CD.

Sinds 2002 brengen CD-producenten steeds vaker CD's met kopieerbeveiliging op de markt. De kopieerbeveiliging is in strijd met de industriële standaard voor muziek-CD's van 1982 ("Red Book"). Hoe beter een CD-speler aan deze standaard voldoet, des te eerder doen zich bovengenoemde problemen bij het afspelen van originele CD's voor. Het stoppen met afspelen of het kraken doet zich bij elk nummer al na enkele seconden voor. Probeer bij problemen een CD zonder kopieerbeveiliging af te spelen. Als dit probleemloos lukt, kunt u de klant vertellen dat de CD-speler voldoet aan alle technische normen en niet de oorzaak van het probleem is. Doordat enorm veel CD's met kopieerbeveiliging zijn teruggegeven, is bijvoorbeeld in Groot-Brittannië de kopieerbeveiliging opnieuw afgeschaft.

De hierboven beschreven problematiek kan zich ook voordoen bij apparaten van andere voertuigproducenten. Houd daar rekening mee voordat u CD-spelers gaat vervangen.