



## **Audi A6 vanaf bouwjaar 1997 A4 vanaf bouwjaar 2001**

### **Omhoog/omlaag-automatiek van de elektrische raambediening functioneert niet meer nadat er een accupool los is geweest.**

Nadat er een accupool los is geweest, werkt de omhoog/omlaag-automatiek van de elektrische raambediening niet meer. De elektrische raambediening moet na het weer aansluiten van de accu opnieuw worden geïnitieerd. Ga hiervoor als volgt te werk:

- Plaats de contactsleutel in positie 1.
- Elektrisch raam door middel van de schakelaar (afbeelding) helemaal sluiten.
- Schakelaar van de elektrische raambediening loslaten en nogmaals gedurende 1 seconde omhoog drukken.

Deze procedure voor alle andere elektrisch bediende ramen herhalen.



Schakelaar elektrische raambediening (Audi A4)